

# INDIKATOR OBRABE METLIC BRISALCEV

Kdaj je potrebno zamenjati metlice brisalcev?

**Menjava metlic ni potrebna.**




Brez neobrisanih mest.




Max. 3 tanke neobrisane črte zunaj vidnega polja.


**Priporočamo zamenjavo metlic.**



Max. 1 neobrisana tanka črta v sredini vidnega polja.



Max. 4 neobrisane tanke črte zunaj vidnega polja oz. max. 12 neobrisanih tankih črt na celotni površini.



Max. 6 neobrisanih tankih črt zunaj vidnega polja oz. ponavljajoče se neobrisane tanke črte na celotni površini.

**Metlice je potrebno zamenjati.**



Madeži in proge na celotni površini.



Preskakovanje brisalcev in glasno tresenje.



Neobrisani deli na celotni površini.



Madeži zaradi slabega stika metlice s steklom.